

- 化粧板・化粧ボード(市販品)----「平板材」・「役物材」・「目地材」・「附属部品材」
※計測・計算(積算)により算出し。算出した数値を設計数量として記載する。

働き幅・働き長さ・割付け・により必要数値を算出し。梱包入数を調べること
「梱包」量を所要数値として算出。必要数量・所要数量を記載すること。
※異種材との取り合い・散り等(シーリング・目地材類)算出した数値(延長さ)を
設計数量として記載すること。

特に「泥障か所」水の滴りや導水現象の起りやすいか所の仕舞いには特に施工工法
を考えて施工すること。また化粧板の小口や現場加工によく切断小口の仕舞いで、
小口面の処理や小口の角欠け防止の処理を施すこと。

- 石・タイル張り-----「主材」・「役物材」・「特殊目地材」・「附属部位材」・

※計測・計算(積算)により算出し。算出した数値を設計数量として記載する。

なお下地床えについて下地を明記するか。下地床えを別項目にて記載するかを。
工事内容により選択すること。

使用材の寸法・割付け・により必要数値を算出し。梱包入数を調べ。「梱包」
量を所要数値として算出。必要数値・所要数量を記載すること。

※異種材との取り合い・散り等(シーリング・目地材類)算出した数値(延長さ)を
設計数量として記載すること。

特に水の滴りや導水現象や下地換流不良が起りやすいか所の仕舞いには特に施工
工法を考えて施工すること。

- 塗り仕上げ。一「モルタル塗り」・(金コテ押え)(刷毛引き(乾刷毛・水刷毛))・(搔落し)・
(櫛目引き)等、「プラスチック塗り」・「漆喰塗り」・「人造石塗り」・(研ぎ出
し)・(搔き落し)・(つつき仕上げ)等。

※計測・計算(積算)により算出し。算出した数値を設計数量として記載する。

なお下地材や下地床えについて下地を明記するか。下地材や下地床えを別項目にて
記載するかを。工事内容により選択すること。

※壁面の出隅・入隅・壁上端・壁下端(泥障部(塗落し・水返し)の仕舞い)等捨定規(塗込左
官定規等)。各仕舞いの長さ等を算出し(附属部品等や目地材等共に)明記する
こと。

※異種材との取合・目地・散り等(シーリング・捨シーリング・目地材等)算出した
算出数値を設計数量として記載する。

※ 捨シーリング～外壁での散り部分を中塗り後に散り部分に三角状にシーリン
を打ち。仕上げれば見えない工法で。外部真壁の場合や外部に木質材が使用され
た取合散り部分でよく用いられる。

- 左官工事による塗り吹付け仕上げ--}
- 塗装工事による塗り仕上げ-----}
- その他工事の仕上げ-----}

計測・計算による算出数値($m \cdot m^2$)
を「設計数値」として記載する。
特に必要な場合は「必要数値」や
「所要数値」を明記すること。